

# MISTRZOWSKIE MAŁOWANIE ŚCIAN


Do pomalowania pomieszczenia potrzebne są farby, odpowiednie narzędzia i... rady „Majstra”. Z naszą pomocą całe przedsięwzięcie na pewno się uda.

Ściany najczęściej maluje się gotowymi farbami dyspersyjnymi. W narożnikach i krawędziach oraz w innych trudno dostępnych miejscach farbę rozprowadzamy zazwyczaj pędzlem, a na płaszczyzny наносimy ją wałkiem. Farby o rzadkiej konsystencji lepiej nanosić wałkiem z długim włosiem (wchłaniając więcej farby, lepiej pokrywa chłoną powierzchnię o dużych porach, np. surowy tynk). Farby o średniej gęstości (na gładkiej ścianie) наносimy wałkiem ze średnim włosiem. Do malowania gęstymi farbami o konsystencji past (na bardzo gładkiej ścianie) lepiej użyć mniejszych i wygodniejszych wałków z krótkim włosiem. Wysokie ściany i sufity malujemy, korzystając z drabiny lub – wygodniej – wałkiem z teleskopowo przedłużanym trzonkiem.

Wydajność farby zwykle jest podana na opakowaniu, ale oceniając potrzebną jej ilość farby, trzeba jeszcze uwzględnić liczbę nakładanych warstw oraz rodzaj podłoża – na szorstkiej i chłonnej podłożu zużyjemy więcej farby.



4 Folię malarską osłaniamy grzejniki. Powinny być w tym czasie wyłączone.



2 Gniazdek elektrycznych i włączników światła nie trzeba demontować. Wystarczy je okleić taśmą malarską.



3 Ościeżnice drzwi również oklejamy taśmą malarską. Duże szpary między nimi i ścianami wypełniamy masą akrylową wyciskaną z kartuszy.



5 Zabrudzone ściany trzeba dokładnie oczyścić z kurzu i tłustych plam. Można to zrobić za pomocą gąbki lub szczotki, np. rozcieńczonym ciepłą wodą środkiem czyszczącym.



1 Na całej podłodze rozkładamy folię malarską, którą przyklejamy taśmą przy ścianach.



6 Długość włosia wałka dobieramy do rodzaju podłoża i farby.



7 Zanim zaczniemy nakładać nowo otwartą farbę, powinniśmy ją dobrze wymieszać, ponieważ ciężkie pigmenty często osiadają na dnie.



8 Farbę przelewamy do wiadra. Po zanurzeniu wałek przetaczymy kilka razy po kratce zbierającej nadmiar farby, dzięki temu nie będzie kapać.



9 Bardzo praktyczna jest specjalna kuweta, dzięki której można dokładnie dozować ilość farby na wałku.



10 Za pomocą pędzla do malowania grzejników malujemy styki ścian i sufitu. Pędzla nie należy zanurzać w farbie zbyt głęboko.



11 Do malowania narożników wewnętrznych (kątów) używamy wałka w kształcie stożkowatego wałka, przeznaczonego do kątów prostych.



12 Pędzlem malujemy również ściany przy podłodze.



13 Malowanie wysokich ścian ułatwi teleskopowy drążek z aluminium (z połączeniem bagnetowym), który można rozsunąć na długość do 3 m.



14 Wałek nasączony farbą prowadzimy od dołu ku górze. Dzięki temu farba nie kapie na podłogę.



15 Gdy farba jest nałożona zbyt grubo, rozprowadzamy ją w poprzek ściany (poziomo), a następnie natychmiast wykonujemy pociągnięcie pionowo (póki farba jest mokra).



16 Po rozprowadzeniu farby wzdłuż i w szerz malujemy ścianę pionowymi ruchami wałka.




Do malowania ścian – oprócz farby – potrzebne są: wałek malarski, pędzel do narożników, wiadro, kuweta oraz kratka zbierająca nadmiar farby.

Fot. Chris Lambertsen; ilustracje Tillman Straszburger

**Walek do wewnętrznych kątów prostych** ma kształt stożkowego walca, jest pokryty naturalną jagnięcą sierścią. Kabłąk ma długość 40 cm. Walek jest wymienny.




**Walek do malowania grzejników z elastycznym pałąkiem** jest dostępny w sklepach specjalistycznych.





**Łapka malarska do malowania niedostępnych miejsc.** Na metalową płytkę nasuwa się welurową kieszonkę (poduszeczkę) i zawiązuje ją. W połączeniu z wyginanym kabłąkiem jest niezastąpiona przy malowaniu miejsc, np. za rurami.



**1.** Malowanie ścian za grzejnikami jest dość kłopotliwe. By nie pobrudzić rur, wystarczy założyć wokół nich arkusz papieru. Ścianę można pomalować za pomocą pędzla do grzejników lub...  
**2.** ...wałkiem do grzejników, który mieści się między kaloryferem a ścianą. By nie pobrudzić grzejnika, trzeba powiesić na nim z tyłu arkusz papieru.



**3, 4.** Łapka ma wymienną poduszeczkę. Jest płaska, dlatego mieści się w każdym wąskim zakątku. Specjalny kabłąk można zgiąć we wszystkich kierunkach. Łapką łatwo pomalujemy ścianę za grzejnikiem. Takie narzędzia można kupić w dobrze zaopatrzonych sklepach z artykułami malarskimi.



obwód pomieszczenia = d + e + f + g

By obliczyć powierzchnię do pomalowania, do powierzchni sufitu (a x b) należy dodać powierzchnię ścian: obwód (d + e + f + g) x wysokość (c) i odjąć powierzchnię okien i drzwi.

**Ile farby potrzeba na jednorazowe pomalowanie pomieszczenia?** Wydajność farby podana na opakowaniu odnosi się do gładkich ścian. Jeśli jednak chcemy pomalować szorstkie powierzchnie, np. tapety strukturalne, grubą raufazę lub surowy tynk, wydajność na metr spada o 10–30%.

Warto zwrócić uwagę na kierunek padania promieni słonecznych. Malujemy od okna w głąb pomieszczenia. Jeśli będziemy malowali zgodnie z kierunkiem padania promieni słonecznych, ewentualne zgrubienia powstałe w wyniku nałożenia warstw farby nie będą widoczne. W trakcie malowania i po nim trzeba utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę, dlatego np. zimą należy unikać gwałtownego wietrzenia.

## TECHNIKA

### Małe wielkie wkrętarki

Miniwkrętarki akumulacyjne mogą ułatwić wiele codziennych czynności polegających na wkręceniu – sprawdzają się przy montażu mebli, uchwytów stołeczek kuchennych lub elementów w komputerze.



# DIY Majster OCENIA ELEKTRONARZĘDZIA

- ✓ doradzi, jaką wybrać wiertarkę, wyrzynarkę i piłę tarczową
- ✓ podpowie, jakie narzędzia będą dla nas najlepsze
- ✓ poda najważniejsze kryteria wyboru elektronarzędzi

## ZMIERZ SIĘ Z POMIAREM

krótkie miary zwijane

Miary to narzędzia, bez których nie można się obejść w warsztacie i na budowie, a także w domu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy zakupie.

## Precyzyjnie i seryjnie

tarczowe pilarki ukosowe

Gdy trzeba dokładnie wykonać wiele identycznych drewnianych elementów starszej konstrukcji, wszystkie inne pilarki mechaniczne okazują się za mało precyzyjne, a narzędzie ręczne – niedostatecznie wydajne. Trzeba posłużyć się siłką ukosową.

Marian Kozłowski